





Einstellung Arbeits-/Pausenzeit ILC-MAX-Pumpe






Nach dem Einschalten führt der Zeitgeber einen Lampentest durch, währenddem **8.8.8.8** angezeigt wird. Danach wird die Version der installierten Software angezeigt [z.B. **03.10**] und nach Anzeige des Modells [**ILC.A**] und ungefähr einer Sekunde Pause [----] geht der Zeitgeber in den PAUSE-ARBEIT (PAUSE - WORK) - Betriebsmodus.

Voreinstellungen: Pause 2 Minuten, Arbeit 30 Sekunden. Dies sind die Mindest-einstellungen für den Ablauf PAUSE-ARBEIT.





Zum Einstellen von Pause und Arbeit drücken Sie  für mindestens drei Sekunden. Somit gelangen Sie in den Editiermodus und es wird [**E-CA**] angezeigt.


Im Menü wird durch Drücken von  [**E-LA**] angezeigt, für die Einstellung der Arbeitszeit (Minuten).





Drücken Sie  (Standard-Anzeige: **000.A**) und wählen Sie die Arbeitszeit (Minuten) mit den Pfeiltasten  und . Wenn die Arbeitszeit in Minuten eingestellt ist, drücken Sie , um wieder zum vorherigen Menü zu gelangen.

Zum Einstellen der Arbeitszeit (Sekunden) drücken Sie . Es wird [**E-LS**] angezeigt. Drücken Sie  (Standardanzeige: **030.5**) und wählen Sie die Arbeitszeit (Sekunden) mit den Pfeiltasten  und . Wenn die Arbeitszeit in Sekunden eingestellt ist, drücken Sie , um wieder zum vorherigen Menü zu gelangen.







Zum Einstellen der Pausenzeit (Stunden) drücken Sie . Es wird [**E-PH**] angezeigt. Drücken Sie  (Standardanzeige: **000.H**) und wählen Sie die Pausenzeit (Stunden) mit den Pfeiltasten  und .


Wenn die Pausenzeit in Stunden eingestellt ist, drücken Sie , um wieder zum vorherigen Menü zu gelangen.

Zum Einstellen der Pausenzeit (Minuten) drücken Sie . Es wird [**E-PM**] angezeigt. Drücken Sie  (Standardanzeige: **002.A**) und wählen Sie die Pausenzeit (Minuten) mit den Pfeiltasten  und .

Wenn die Pausenzeit in Minuten eingestellt ist, drücken Sie , um wieder zum vorherigen Menü zu gelangen.

Zum Einstellen der Pausenzeit (Sekunden) drücken Sie . Es wird [**E-PS**] angezeigt. Drücken Sie  (Standardanzeige: **000.5**) und wählen Sie die Pausenzeit (Sekunden) mit den Pfeiltasten  und .

Wenn die Pausenzeit in Sekunden eingestellt ist, drücken Sie , um wieder zum vorherigen Menü zu gelangen.

Dann ist der Zeitgeber entsprechend Ihrer Wünsche eingestellt. Drücken Sie  für mindestens 3 Sekunden, um den Editiermodus zu verlassen und den Betriebsmodus zurückzugelangen. Die Zeit ist eingestellt und es wird der Ablauf Pause-Arbeit.

Wenn beim Zeitgeber zwei Minuten lang keine Eingabe erfolgt, schaltet sich die Anzeige ab, um Energie zu sparen. Zum Einschalten der Anzeige drücken sie

